

DM3038A/EM3038A 使用手册**技术规格**

- **工作型式**
放音型
- **语音格式**
Windows WAV(未压缩的 PCM)
MP3(ISO 11172-3)
- **语音最大段数**
并联/直接触发模式：8
并联/二进制代码触发模式：128
并联/时序触发模式：512
并联/循环模式：8
并联/预排模式：512
串联控制：512
- **记忆体型式**
C.F card, type 1.5V
- **最大内存容量**
4G Bytes
- **最大录音时间**
大于 1 小时
- **工作电源**
10~32 伏直流
- **待机电流**
150 mA
- **最大声音输出**
每声道 10 瓦(8 欧姆喇叭)
，非平衡式
- **并列端口接口**
RS-232 或 RS-485
- **串行端口接口**
8 点输入，CMOS 准位
- **尺寸大小**
DM3038A: 5.6" × 4.2" × 1.3"
EM3038A: 6.0" × 4.8" × 1.7"

界面叙述

- **电源输入端点：VD，GD**
使用一部具有稳压输出的直流电源供应器，可以获得好的声音品质。把电源供应器的正电压输出接到 VD 的端子上，地线接到 GD 的端子上。
- **喇叭输出端点：LF(左声道)、RT(右声道)**
喇叭输出是采用单接地(非平衡式)，模板内部放大器的散热片可以提升放大功率。如果把模板上的跳线 J3 移除，则可以使放大器功能消失。
- **"工作中" 输出端点：BY**
这个输出点是由一个内部的 5 伏电位经由 10K 电阻(R11)提升的电晶体集极输出，当模板在放音时此电位会下降至 0.2 伏，最大陷流为 100ma。如果此输出用来推动外接继电器时，必须把电阻 R11 拿掉，并且加一个保护二极管，如方块图所示。
- **"重置" 输入端点：RS**
如果把 RS 端点对地短 100ms 以上，可以把正在放音的工作立刻停止。
- **并联输入点：T1~T8**
这几个输入点内部具有将+5V 电压经过 10K 电阻加在其上，以提升电位，并且有一个 1K 电阻做在线保护用途。出厂设定在并联接口式。

- **电源指示灯(PWR)**

当工作电源输入时，指示灯亮启。

- **音量调整钮(VOL)**

顺时针方向调整可加大输出音量。此旋钮只针对喇叭输出有作用，但是对于在线输出“Lin Output”没有作用。


- **在线输出(LINE): 1/8" 耳机插孔**

此插孔可用于外接放大器使用。如果不用此插孔时必须将模板上的 J3 移到“OFF”位置。

- **串行端口接口: DB9 联结器**

此串行端口接口支持 RS-232(出厂设定)或 RS-485，但并不可同时存在。若把模板上的 J2 移到“485”设定，则为 RS-485。

串行接口和并列接口的选用，只能择一使用。按键与模板连接示意图



触发模式

触发模式定义如何由 T1 到 T8 并联接口去触发放音。所有的输入点皆经由 10K 电阻并接到+5V。所以在没有接受外部触发点连线时 T1 到 T8 都在高电位“1”。

这个并联触发模式在模板连接到串行端口接口时是不存在的。

- **直接触发模式**

在此模式下，每一输入点直接触发一相对应的语音档案：

T1 = 档案 001

T2 = 档案 002

⋮

T8 = 档案 008

触发时必须将触发点对地短路至少 50ms。直接触发顺序 T1 最先，T2 第二，T8 是最后，如果同时有多点接受触发，只有最优先者会动作，但并非代表只有高优先者可插入中断低优先者。

- **二进制触发模式**

利用二进制代码可以触发从 001 至 128 等 128 个档案。二进制触发方式一般运用于外部触发控制脚位不够多的状况下。

如果要触发一个特定的档案时，首先在 T1(LSB)到 T7(MSB)做设定。设定的位准，“+5V”代表逻辑“1”，地点代表逻辑“0”。例如设定档案 007(二进制代码为“0000111”)T1 到 T3 必须接到+5V，而 T4 到 T7 必须接到地点。

T1 到 T3 也可以不接，因为每一个触发输入点内部都有经由 10K 电阻接到+5V。有一点比较特殊的就是第 128 档案的二进制代码为“0000000”接着第二步就是把 T8 接地至少 50ms。经过 T8 触发后 T1 到 T7 的设定点即无所谓存不存在了。

- **时序触发模式**

采用时序触发时，每一触发点可以达到 99 个不同的音档，定义如下：

T1 触发音档 001~099

T2 触发音档 201~299

T3 触发音档 301~399

⋮

T8 触发音档 001~899

时序触发可以在播完最后一段语音或中途遇到空白(没有音档)时又重头播放。例如有 T1 有 001, 002 和 004 三个音档，则播放到 002 后就自动又回头播 001, 004 将永远播放不到，因为没有 003 档案。

时序触发时，T1 最优先触发，T8 排在最后的触发顺序，但这并不是说高优先者可插入中断低优先者，而是代表同时多点被触发时，高优先者被接受而执行放音。

- **循环触发模式**

这个模式与直接触发模式很像，但是输入没有优先功能。所以假如多个输入都接到地点时，语音播放会一个接着一个播放，与最优先的播放有所差别。循环播放可用在不插入中断放音和预排播放模式上。

播放模式

播放模式定义如何播放的程序。播放模式在系统接口由串联控制时是不存在的。

- **不中断放音**

每触发一次，该音档播报一次。在播放中，除非出现系统复置，否则声音是不中断的。如果触发点维持一直存在状态，则该音档就不停地播放。

- **插入放音**

触发一次，该音档播报一次，除非播放中有其它触发信号产生。如果触发点一直接地则声音就无法播放。此插入模式在播音中，可由另一触发信号把它中断，改播新的触发语音，此模式不做循环播放。

- **永远播放**

在触发点永远被触发时，声音则一直直播放，此型式是不能中断加以插入的，除非由系统把它复置。

- **预排放音**

除了每次只触发播放一个语音之触发方式外，预排式的播放方式可以由一个触发信号执行一连串预设的执行步骤。在预排的内容中可包含多个音档按照预定的步骤播放，例如：

? ### = Step1, Step2.....

###代表触发的号码，? 代表的定义如下：

N—不能插入

I—插入

H—永远保持

共有三种步骤如下：

F###—播放档案###

W#####—等待#####(单位为 0.1 秒)

J###—改为去执行触发档案###

举例而言：

直接触发(或二进制触发)

N001 = F007, W00030, F899, J168

I168 = F001, W36000, J168

H033 = F273

END

当预排触发指令 001 被触发，先播放档案 007 等 3 秒后再播放档案 899，再去执行指令 168，指令 168 是无终止地每隔 3600 秒就播放档案 001 一次，直到有其它触发点被触发后才会被中断。

在预排放音的最后必须加上“END”文字。你可以在 END 之后加上批注，这些批注是不会被系统读到而执行的。

在直接触发模式(DS)下，预排放音 001~008 音档之触发对应于 T1~T8，但是其它的音档则利用 J(UMP)指令来执行。在二进制触发模式(BS)下，001~128 音档用二进制代码来对应触发，其它的音文件则利用 J 指令来执行。

在工作电源供电时或系统被复置时，系统将自动执行 000(如果 000 存在的状况下)。

串行界面

使用串口控制时，T1~T8 控制输入端及所有并行模式均无效。

串口是用一个 DB9 母座为接口。支持 RS-232（默认）或 RS-485，但二个不能同时使用。假如要设定成 RS-485，请把电路板上的 J2 跳到“485”。

DB9 接口上，RS-232 用到 3 个 PIN：PIN 2 是 RX，PIN 3 是 TX，PIN 5 是地。使用 RS-485：PIN 1 是负极，PIN 9 是正极。

串口硬件协议(9600，8N1)：

速率：9600bps，

数据位：8，

奇偶校验：无，

停止位：1，

流控制：无

使用 RS-232 时，语音模板(DCE)需要通过一根标准串口线(不是 Null Modem 线)接到单片机控制器（DTE 设备,比如计算机）。使用 RS-485 时，最多可将 32 个地址分配给不同的语音模板，采用环状连接方式接到一个 2 线总线上。

使用串口控制时，MODE.TXT 文件必须包含一个两位数地址，范围从“01”到“32”。RS-232 是采用一对一接口，但是为了在 RS-232 和 RS-485 要采用统一的通讯格式本系统要求必须有这个地址。统一通讯格式的好处在于如果 DTE 只有一个 RS-232 通讯端口时，若要控制多个语音模板时，RS-232/RS-485 的转换器可以把 DTE 的 RS-232 通讯端口变成 RS-485 通讯端口。

通讯协议是利用软件侦测每一个 byte，也就是说在收到每一个 byte 时，系统送一个通讯 byte 到 DTE，此时 DTE 要在收到确认后才会送下一个 byte。有一个例外，解释如下：

DTE 先送一个 ASCII“A”，这是唯一例外不须被 bus 上的系统确认的，之后 DTE 再送一个二进制代码的地址，范围从 01 到 32。如果正好是某一个语音模板的地址，那么它将响应送回一个 ASCII“a”（在 100ms 之内）。否则这个选择过程就失效，必须重新再发送 ASCII“A”加二进制地址。

假设选择动作成功了，DTE 就可以送出一个(ASCII 码)的指令。一次一个 byte，当每一个 byte 传送后，DTE 必须在 100ms 内收到一个正确的确认字节，若没有收到或内容不对，则这整个过程会被终止。

串行接口可以用 Windows 的附件工具内的“超级终端”(在开始->程序->附件->通讯菜单内), 超级终端通过 PC 的串口传送或接收数据。你只要借着键盘打字传送数据, 并且从屏幕查看接收的数据。

必须注意的是当你利用 PC 的小键盘输入二进制的地址时, 你必须按住 ALT 键才能开始输入数字(标准 101 键盘右侧小键盘区的数字键), 例如, 你要输入地址“01”时, 你必须先按下 ALT, 再按小键盘区的数字键“0”, “1”, 然后才放掉 ALT 键。

实际使用中如果所有指令通过控制器以 16 进制的方式, 举例如下:

1. 控制播放 01 模板 (MODE.TXT 内容为 01) 的 012 文件

发送 41 01 46 30 31 32

(其中 41 是 ASCII “A”的 16 进制值, 01 是十进制数值 01 的 16 进制值, 46 30 31 32 是 ASCII “F012”的 16 进制值)

2. 控制播放 10 模板 (MODE.TXT 内容为 10) 的 012 文件

发送 41 0A 46 30 31 32

(其中 41 是 ASCII “A”的 16 进制值, 0A 是十进制数值 10 的 16 进制值, 46 30 31 32 是 ASCII “F012”的 16 进制值)

串行指令

- **播放档案**

DTE 传送: F###(###是一个三位数档案号码)

系统响应: f###(###就如同上述之档案号码)

如果系统正在放音或暂停状态时收到“F”指令，系统将响应错误码“e”代表“f”。

- **停止放音**

DTE 传送: S

系统响应: s

如果系统此时不是在放音中，则将不理睬这个指令。如果系统正在放音中或暂停状态，则终止放音工作。

- **暂停放音**

DTE 传送: P

系统响应: p

如果系统此时不是在放音中，则将不理睬这个指令。

- **恢复继续放音**

DTE 传送: R

系统响应: r

如果系统此时不是在暂时状况，则将不理睬这个指令。

- **是否工作中询问**

DTE 传送: B

系统响应: b(如果在工作中，包含暂停)或 s(如果不在工作中)

- **错误码**

如果系统收到一个错误指令或是收到的时间不对都将以“e”响应。

在收到错误码后，DTE 将重新执行选择程序。

档案设定

在出厂设定时，系统工作模式如下：

并联控制

直接触发

不插入中断放音

如果要工作在其它模式，必须增加一个 ASCII 文件，叫做“MODE.TXT”使用下列任二字母在第一行。在 flash 卡上这个档必须只包含.TXT 格式。

DN(直接触发，不插入中断)

DI(直接触发，插入中断)

DH(直接触发，可保留永远播放)

DS(直接触发，预排播放)

BN(二进制触发，不插入中断)

BI(二进制触发，插入中断)

BH(二进制触发，可保留永远播放)

BS(二进制触发，预排播放)

SN(时序触发，不插入中断)

SI(时序触发，插入中断)

SH(时序触发，可保留永远播放)

RN(循环触发，不插入中断)

RS(循环触发，预排播放)

在串行接口控制，用“01”到“32”两位十进制数字地址代替两个英文字母。

在 DS 和 BS 模式下，脚本模式是从第二行开始执行，并记得在最后一行加上“END”。

在编辑完成模式档之后，记得把它存盘成“纯文本文件”，“ASCII 编码文件”，或“TXT 文件”，如果配置文件内容不正确，系统是不能工作的。

音频文件顺序通过文件名前 3 位数字编号来确定。文件名编号范围从“001”到“999”三位数（实际最大不能超过 512 个存储文件）。可以直接把编号加在原始文件名的开头即可，例如“001Bluejay.mp3”。

注：如果您需要在一张 CF 卡上存储最大数量的语音文件(512)，则文件名必须限制在 8 个字母以内。任何文件名超过 8 个字母，都将减少语音文件的存储数量。

故障排除导引

并行接口有关的问题

1. 没有声音输出
 - a. 音频文件编号不正确。
 - b. 系统工作模式错误以致于无法执行设定的音频文件。
 - c. 假如系统在通电后才插入 flash 卡，系统将不能工作。解决的方法：必须先关电数秒钟之后重新开电复位系统。
 - d. 有些 CF 卡，如果已在数码相机中使用过之后，就必须用 FAT16 格式重新格式化之后才能使用。
 - a. 输出音量控制旋钮太低时会没有声音输出，必须把它转大一些。
2. 执行错误指令
 - a. 文件编号不正确。
 - b. 系统工作模式错误以致于无法执行设定的文件。

串行接口有关的问题

1. DTE 收到一些奇怪的文字

确定 DTE 设备串口是否设定在 9600baud, 8data bits, No parity, 1 stop bit。
2. RS-232 不支持多个地址，DTE 设备是否在送出起始文字符“A”之后必须送出地址码？

是的，因为本设备设计将 RS-232 和 RS-485 采用统一协议标准。